

REMARQUES

1. Veiller à ce que l'émetteur de la télécommande soit aligné avec le récepteur de l'unité intérieure.
2. La distance maximale entre la télécommande et l'unité intérieure est de 8 mètres.
3. Ne pas mettre d'obstacles entre la télécommande et l'unité intérieure, les signaux pourraient s'en trouver perturbés.
4. Ne pas jeter, ni laisser tomber la télécommande.
5. Ne pas laisser la télécommande à proximité de rayonnements solaires, ou sources de chaleurs.
6. Utiliser deux piles « AAA 1.5V » ; ne pas utiliser de piles rechargeables.
7. Retirer les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.
8. Si vous ne percevez plus le signal sonore lors d'un envoi de commande, ou lorsque l'affichage s'efface, changez les piles.
9. Si une remise à zéro intervient lors de l'utilisation de la télécommande, cela indique un défaut des piles. Remplacez les.
10. Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères dans une poubelle, dans le contenant prévu à cet effet.

NOTICE D'UTILISATION

TÉLÉCOMMANDE GALAXIE



Merci de lire attentivement les instructions contenues dans ce guide afin d'utiliser correctement la télécommande.

Pensez à bien conserver cette notice, elle pourrait vous être utile ultérieurement.

SOMMAIRE

Description des boutons

Utilisation

Mise en place des piles

Fonctionnement en mode automatique

Fonctionnement en mode froid / chaud

Fonctionnement en mode ventilation

Fonctionnement en mode déshumidification

Remarques

Mode chaud / froid : Appuyez sur « On/Off » et le climatiseur se mettra en route. Appuyez sur « Mode » pour sélectionner « Cooling » ou « Heating ». Appuyez sur \triangle ou ∇ pour régler la température, le changement s'effectue par 1°C, possibilité d'aller de 16°C à 32°C. Appuyez sur « Speed » pour sélectionner la vitesse de ventilation ; et appuyez de nouveau sur « On/Off » pour éteindre le climatiseur.

Mode ventilation seule : Appuyez sur « On/Off » et le climatiseur se mettra en route. Appuyez sur « Mode » pour sélectionner « Fan ». Appuyez sur « Speed » pour sélectionner la vitesse de ventilation ; et appuyez de nouveau sur « On/Off » pour éteindre le climatiseur.

Note : sur ce mode, il n'est pas possible de sélectionner la température.

Mode déshumidification : Appuyez sur « On/Off » et le climatiseur se mettra en route. Appuyez sur « Mode » et sélectionnez « Dry ». Appuyez sur \triangle ou ∇ pour régler la température, le changement s'effectue par 1°C, possibilité d'aller de 16°C à 32°C. Appuyez sur « Speed » pour sélectionner la vitesse de ventilation ; et appuyez de nouveau sur « On/Off » pour éteindre le climatiseur.

ATTENTION : ce manuel a été réalisé pour présenter l'ensemble des fonctions pouvant être présentes sur les télécommandes. Dans le cas où il n'y aurait aucune action lors d'un appui sur l'un des boutons de la télécommande, cela signifiera que votre produit ne possède pas la fonction.

12. Bouton « SWING ←→ » : Permet d'activer le balayage horizontal automatique. Vous pouvez également sélectionner la position des volets horizontaux, pour ce faire, lorsque ces derniers arrivent dans la position qui vous convient, appuyez de nouveau sur le bouton et le balayage cessera et s'arrêtera sur la position choisie.

13. Bouton « HEALTH » : Permet d'activer et désactiver la fonction « Health ».

14. Bouton « ANTI-FUNGUS » : Non disponible sur ce produit.

15. Bouton « iFavor » : Permet d'activer les réglages précédemment paramétrés. Pour activer cette fonction, allumez votre climatiseur, effectuez les réglages selon vos envies, appuyez sur le bouton « iFavor » pendant trois secondes jusqu'à ce que la fonction clignote trois sur l'écran. L'opération est terminée. Vous pourrez ainsi mettre en marche le climatiseur selon les réglages que vous aurez paramétrés.

UTILISATION :

Mise en place des piles : retirez le cache en appuyant sur la flèche et en faisant glisser vers le haut ; insérer les piles en respectant les polarités ; remettre le cache en le couissant jusqu'à entendre un « clic ».

Fonctionnement en mode automatique : Appuyez sur « On/Off » et le climatiseur se mettra en route ; appuyez sur « Mode » pour sélectionner le fonctionnement « Auto » ; appuyez sur « Speed » pour régler la vitesse de ventilation ; appuyez de nouveau sur le bouton et le climatiseur s'arrêtera.

DESCRIPTION DES BOUTONS :



- Affichage du type de fonctionnement
- Affichage de la vitesse de ventilation
- Indication température, heure, etc.
- Type de balayage (vertical/horizontal)
- Affichage fonctions diverses

Attention : toutes ces icônes s'affichent uniquement après un reset ou changement de piles. En fonctionnement normal, seules les informations sélectionnées s'afficheront.

Note : votre télécommande peut différer du modèle présenté ci-dessus, selon le modèle de votre produit.

1. Bouton « ON/OFF » : Permet le démarrage/arrêt du climatiseur.

2. Bouton « SPEED » : Permet de régler la vitesse de ventilation comme suit : Low => Medium => High => Auto.

3. Bouton « SWING ↓ » : Permet d'activer le balayage vertical automatique. Vous pouvez également sélectionner la position des volets verticaux, pour ce faire, lorsque ces derniers arrivent dans la position qui vous convient, appuyez de nouveau sur le bouton et le balayage cessera et s'arrêtera sur la position choisie.

4. Bouton « TURBO » : Permet d'atteindre plus rapidement la température sélectionnée, que ce soit en mode froid ou chaud. La vitesse de ventilation sera donc automatiquement ajustée.

5. Bouton « iFeel » : Permet de régler son climatiseur selon la température ambiante. Lorsque la fonction est activée, l'écran affiche la température de la pièce. Autrement ce sera la température sélectionnée qui s'affichera. Cette fonction sera invalide en cas de fonctionnement en mode ventilation.

6. Bouton « TIMER » :

Activation d'un lancement automatique : lorsque la télécommande est en position « OFF », appuyez sur « Timer », l'écran affichera « Timer On ». La plage de sélection va de 0.5 h à 24h.

Pour faire votre sélection, utilisez les flèches haut/bas. Avant 10h, la sélection s'effectuera par tranche de 30 min ; après 10h, par tranche d'1 heure.

Pour confirmer votre choix, pressez de nouveau sur « Timer ». Vous pouvez également sélectionner d'autres choix, tels que la température, vitesse de ventilation, balayage, etc. Lorsque l'unité s'allumera, les réglages choisis s'activeront.

Activation d'une extinction automatique : lorsque la télécommande est en position « ON », appuyez sur « Timer », l'écran affichera « Timer Off ». La plage de sélection va de 0.5h à 24h.

Pour faire votre sélection, utilisez les flèches haut/bas. Avant 10h, la sélection s'effectuera par tranche de 30 min ; après 10h, par tranche d'1 heure.

Pour confirmer votre choix, pressez de nouveau sur « Timer ». Votre climatiseur s'éteindra automatique selon la durée choisie.

7. Bouton « DISPLAY » : Permet d'afficher ou éteindre l'affichage LCD sur l'unité intérieure.

8. Bouton \triangle / ∇ : Appuyez sur \triangle ou ∇ pour augmenter ou diminuer la température. Vous pouvez faire une sélection allant de 16°C à 32°C. La température sélectionnée s'affichera sur l'écran.

9. Bouton « iClean » : Lorsque la télécommande est en position « Off », appuyez sur « iClean » ; les volets s'ouvriront et l'opération débutera. La durée est de 35 minutes maximum. Cette fonction a pour but d'ôter les poussières de l'évaporateur et assécher l'intérieur afin d'éviter l'obstruction de l'évacuation des condensats, source de formation de moisissures et de mauvaises odeurs.

Si vous souhaitez interrompre l'opération, appuyez sur le bouton « iClean » ou « On/Off » pour allumer le climatiseur.

Cette fonction peut être activée lorsque vous mettez le timer sur « On ». Dans ce cas, le climatiseur démarrera automatiquement une fois l'opération de nettoyage terminée.

10. Bouton « MODE » : Permet de sélectionner le mode de fonctionnement. Le mode choisit s'affiche sur l'écran.

Auto => Cool => Dry => Heat => Fan => Auto

11. Bouton « SLEEP » : Appuyez sur le bouton « Sleep » et l'indicateur clignotera sur l'écran. Après avoir activé la fonction, en mode froid, le climatiseur augmentera automatiquement la température de 1°C après 1h et de 1°C supplémentaire après 1h ; en mode chaud, le climatiseur diminuera automatiquement la température de 2°C après 1h et de 2°C supplémentaire après 1h.

Le climatiseur fonctionnera sur ce mode pendant 7h et s'arrêtera automatiquement.

Note : en appuyant sur « Mode » ou « On/Off », la fonction se désactivera.